

Las Losetas y Lamas autoadhesivas deben colocarse sobre una solera rígida,seca,limpia,sin polvo y perfectamente lisa.GERFLOR no recomienda el empleo de capas inferiores.

### 1.SOLERAS APTAS Y ADECUADAS:

**-Cemento liso,limpio y seco y losetas sin juntas:** Puede colocarse directamente.Se recomienda utilizar Primer de Gerflor.

---

**-Cemento irregular,suelo de madera o embaldosado:** Aplicar un compuesto alisador reforzado con fibras,pulir y aplicar Primer de Gerflor.

---

**-Moqueta ,parqué laminado o pavimento vinílico:**Colocar después de retirar el pavimento anterior,pulir y aplicar la imprimación Primer de Gerflor.

---

### 2.SOLERAS NO APTAS E INADECUADAS:

**-Suelos radiantes con temperatura superior a 28°C.**

---

**-Cuando la temperatura pueda disminuir por debajo de los 15°C.**

---

**-Paneles OSB.**

---

**-Suelos con grietas o con humedad:**

---

### IMPORTANTE:

---

- 1.Estos productos son exclusivamente para uso residencial.
  - 2.Gerflor no recomienda el uso de refuerzo.
  - 3.Consultar las instrucciones que vienen tanto en el reverso de las cajas como en el interior de las cajas antes de instalarlo.
- 
- 

### PREPARACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SOLERAS :

#### 1.SUELO de HORMIGÓN:

Si fuera necesario,utilizar un compuesto de alisamiento para eliminar las irregularidades restantes. Pulir y pasar el aspirador con esmero. Aplicar Gerflor Primer.

#### 2.PAVIMENTOS FLEXIBLES(PVC,MOQUETA,ETC.)TARIMAS LAMINADAS.

Retirar el viejo pavimento y cualquier capa inferior que pudiera haber. Raspar bien para que la solera quede bien lisa,limpia y seca. Si fuera necesario,utilizar un compuesto de alisamiento para eliminar las irregularidades restantes Pulir y pasar el aspirador con esmero.

Aplicar Gerflor Primer.

### **3.PAVIMENTO DE MADERA MACIZA Y TABLEROS DE MADERA.**

Clavar las lamas que estén sueltas.

Para lograr un suelo perfectamente liso, utilice un compuesto de alisamiento reforzado con fibras o colocar un tablero aglomerado sobre toda la superficie.

Los tableros machimbrados deben pegarse y atornillarse cada 15 a 30cm, según el soporte que ofrezcan, con tornillos de acero inoxidable (o similares) de longitud 2,5 veces su espesor.

Rellenar las juntas con un sellador adecuado.

Pulir y pasar la aspiradora y aplicar gerflor primer.

Las variaciones de las dimensiones inherentes a este tipo de solera debidos a cambios de temperatura o cambios de la humedad relativa pueden producir movimientos que amplíen los espacios naturales entre losetas y entre lamas.

### **4.PAVIMENTO AUTONIVELANTE.**

Pulir cualquier mezcla de cemento que pudiese haber.

Pulir y pasar el aspirador con esmero.

Aplicar Gerflor Primer.

### **5.EMBALDOSADOS :**

Vuelva a pegar las losetas sueltas o faltantes.

Limpiar y eliminar el polvo.

Quitar los restos de pintura, escayola y grasa etc.

Aplicar un compuesto de alisamiento para rellenar las juntas y eliminar otras irregularidades.

Pulir .

Alisar .

Aplicar Gerflor Primer.

---

---

### **INSTALACIÓN DE LAMAS Y LOSETAS AUTOADHESIVAS :**

**1. Se necesita una regla, un cúter y una cinta métrica.**

**2. Comenzar por el centro de la habitación.**

**3. Colocar las losetas y las lamas en la dirección indicada en el reverso.**

**4. Elimine el reverso de papel.**

**5. Pegar el suelo y hacer presión para expulsar el aire.**

---

---

### **MANTENIMIENTO :**

#### **PRECAUCIONES:**

- Colocar protectores de plástico o fieltro bajo las patas de los muebles y los objetos pesados .
- Proteger las lamas y losetas de las fuentes de calor y salpicaduras .
- Cuando haya grandes ventanas de vidrio o claraboyas, se debe proteger el suelo de la luz solar directa.

## LIMPIEZA:

- Utilizar una aspiradora o fregona húmeda.
- Utilizar un detergente tradicional no abrasivo.
- Manchas fuertes o densas : Diluir lejía ,aguarrás,alcohol de quemar y zumo de limón.
- Manchas persistentes:(tinta,tomate,mostaza,sangre,remolacha): Aplicar lejía diluida durante varios minutos sin frotar .Enjuague bien.
- Herrumbre: Limpiar con quita herrumbre textil y enjuague bien.
- Grasa,Bolígrafo y rotulador: Frotar ligeramente con un trapo empapado en aguarrás .Enjuague bien.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- No utilizar acetona o disolventes clorados como el TRICLOROETILENO.
- No utilizar ceras o barnices.
- Si rezuma algún pegamento,quitelo con un trapo empapado en aguarrás.

## REEMPLAZAR LAMAS/LOSETAS:

- Cortar las lamas y losetas en varias piezas utilizando un cúter.
- Calentar la lama o la loseta con un secador de pelo para que sea más flexible.
- Luego eliminar las piezas comenzando por el medio para no estropear los bordes.
- Luego se puede reemplazar la lama o la loseta.

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Los espacios entre losetas y lamas aumentan naturalmente a medida que envejecen y no es necesario repararlos.
- Existen dos productos nuevos vigentes en catálogo y tarifa 2013 y que son:

**-POWER CLANER** : Ideal para limpieza diaria .

**-RENOVATOR POLISH:** Para la protección inicial del pavimento recién instalado y posterior limpieza periódica.Crea una película satinada de protección antideslizante.Repara pequeñas rayaduras y marcas de zapatos ideal para uso domestico.

- Cantidad necesaria para protección inicial 1Litro=20m2 por capa

-Cantidad necesaria para limpieza rutinaria 1Litro = 1.000m2:( proporción de dilución .50ml/10Litros de agua.).

-----  
-----  
--

## GARANTÍA:

- Las losetas o lamas autoadhesivas de Gerflor tienen garantía por todos los defectos que pudieran tener a partir de la fecha de compra .
- Las reclamaciones deben de dirigirse al lugar de compra junto con el recibo de compra correspondiente .
- La garantía no es válida si se ha utilizado una capa inferior.
- La garantía cubre todo desgaste anómalo del producto.
- Las lamas y losetas autoadhesivas deben utilizarse solo en viviendas privadas y excluirse los establecimientos profesionales.
- Se deben instalarse y mantener según las instrucciones del fabricante.

-La garantía cubre el reemplazo de las lamas y losetas reconocidas como defectuosas(excluidos los costes de retirar e instalar),por lamas y losetas de la misma o similar calidad en la gama de productos existente en la fecha en que se hace la reclamación.

-No cubre el desgaste normal de las lamas o losetas ,la instalación y el mantenimiento incorrectos,el uso abusivo o anormal,los rasguños,el deterioro o la negligencia causada por el usuario ,como por ejemplo los impactos ,la caída de objetos, las manchas, las quemaduras de cigarrillo u otras quemaduras y el deterioro causado por las inclemencias del tiempo o el fuego.

-Esta garantía esta sujeta a la aplicación de la legislación nacional sobre garantías que deben proporcionar los fabricantes de este tipo de proyectos.